


NÁVOD NA ZAPOJENIE 2 A VIAC SET-TOP BOXOV

ARRIS VIP 4302

27. 11. 2019 - verzia 1.1

- 1. Pripojte WiFi router k sieti prostredníctvom ethernetového kábla.** Jeden koniec kábla zasuňte do WiFi routra a druhý koniec kábla zasuňte do internetovej zásuvky. (Ak už WiFi router k internetu pripojený máte, prejdite na bod č. 2.)
- 2. Pripojte STB k TV prijímaču prostredníctvom HDMI kábla.** HDMI kábel je súčasťou balenia. Ak Váš TV prijímač nemá HDMI vstup, môžete použiť A/V vstup, príslušný A/V kábel je súčasťou balenia. V prípade potreby pripojenia cez SCART budete potrebovať vhodnú SCART redukciu (CHINCH/SCART). V prípade, že vhodnú redukciu nemáte k dispozícii, obráťte sa na ktoréhokoľvek predajcu elektrospotrebičov vo Vašom okolí, ktorý Vám rád ochotne poradí, alebo kontaktujte našu hotline linku technickej podpory. STB môžete z A/V výstupu pripojiť aj k Vašej audiosústave. Nie je to však nutné, pokiaľ to sami nepotrebuje.
- 3. Pripojte každý STB ethernetovým káblom do WiFi routra.** Nie je pritom dôležité dodržať poradie jednotlivých portov.

WIFI ROUTER



V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.

PRVÉ SPUSTENIE SET-TOP BOXU

ARRIS VIP 4302

27. 11. 2019 - verzia 1.1

Krok 1

Zapojenie

Zvoľte príslušný vstup na svojom TV prijímači (HDMI, SCART a pod.), do ktorého ste pripojili STB. Po zapojení STB do elektrickej siete začne prebiehať proces spúšťania systému. Po spustení Vás sprievodca Set-top boxu prevedie nastaveniami, ktoré treba vykonať, aby ste mohli zariadenie používať. Sprievodca sa zobrazí iba pri prvom spustení Set-top boxu. K všetkým nastaveniam sa môžete dostať aj neskôr cez Hlavné menu v časti Nastavenia. Po naštartovaní Set-top boxu vykonáte všetky ďalšie kroky a nastavenia prostredníctvom diaľkového ovládača dodaného spolu so zariadením.

Krok 2

Voľba jazyka

Nastavte jazyk, v ktorom sa Vám budú zobrazovať položky MENU počas používania Set-top boxu.

Krok 3

Zadajte PUK kód

PUK kód je aktivačný kód Set-top boxu, ktorý ste obdržali spolu so zmluvou o pripojení. Je uvedený na konfiguračnom protokole. Tento PUK kód zadávate iba pri prvom spustení a aktivácii STB.

Krok 4






Nastavte PIN nákupu

PIN nákupu je ochranný kód, ktorý je od Vás vyžadovaný vždy, ak je daná služba, ktorú chcete použiť či aktivovať, spoplatnená. Spoplatnená je napríklad aktivácia balíkov služieb, či niektoré filmy z videopožičovne. PIN musí mať 4 znaky a musia to byť čísla od 0 do 9.

Krok 5

Nastavte rodičovský PIN

Rodičovský PIN je ochranný kód, ktorým zabránite prístupu k obsahu nevhodnému napríklad pre detského diváka. Tento kód je vyžadovaný pred každým spustením programu, ktorý je definovaný ako obsah pre dospelých. PIN musí mať 4 znaky a musia to byť čísla od 0 do 9.



V prípade, akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.