

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE

aDSL

5. 12. 2019 - verzia 1.2

UPOZORNENIE: aDSL router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa popísaných krokov na druhej strane.

Rozbaľte router a skontrolujte obsah balenia. Vaše balenie by malo obsahovať:

- aDSL WiFi router s manuálom,
- faktúra za služby a dodaný tovar,
- 2 x krátky telefónny kábel s konektormi RJ11 (*menšie koncovky*), 1 x ethernetový kábel s konektormi RJ45 (*väčšie koncovky*), sieťový adaptér/napájač a splitter (*slúži na zdvojenie telefónnej linky*),
- zmluvné dokumenty s pokynmi, kde ich treba podpísať a kam ich následne odoslať.



Pripojte router podľa pokynov na druhej strane tohto návodu.

Odošlite podpísané zmluvné dokumenty (*podpísať na vyznačených miestach*) na našu adresu:
DSI DATA, a. s., Nám. A. Bernoláka 377/5, 029 01 Námestovo

Ak pripojenie nefunguje, postupujte nasledovne:

- Nemeňte konfiguráciu routera. **Neresetujte*** ho a nepoužívajte na jeho nastavovanie priložené CD.
- Skontrolujte, či sú káble zapojené správne.
- Reštartujte Váš počítač a skúste sa pripojiť znovu.
- Ak žiadne z odporúčaní nepomôžu, využite jednu z možností:
 - Zavolajte na bezplatnú linku technickej podpory **0800 601 116** a postupujte podľa hlasového sprievodcu. (*Ak sa Vám ozve automatický hlasový sprievodca, zanechajte Vaše meno a telefónne číslo, budeme Vás v čo najkratšom čase kontaktovať.*)
 - Napište e-mail na hotline@flexi.sk
 - Napište nám prostredníctvom **zákazníckej zóny na www.flexi.sk**

* Stlačením tlačidla **WPS/RESET** spôsobíte vymazanie konfigurácie (*nastavení*) routera. **Neodporúčame stláčať toto tlačidlo.** Servis pre opravu konfigurácie routera je sponzorovaný.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.

NÁVOD NA ZAPOJENIE WIFI ROUTRA aDSL

5. 12. 2019 - verzia 1.2


UPOZORNENIE: aDSL router, ktorý ste obdržali, je už predkonfigurovaný! Nie je potrebné ho nastavovať. Pre oživenie pripojenia na internet postupujte podľa nasledovných krokov:

1. Zapojte jeden koniec telefónneho kábla do telefónnej zásuvky a druhý do aDSL portu na routri. Ak nemáte voľnú zásuvku, lebo je v nej pripojená Vaša pevná linka, prepojte zásuvku so splitterom pomocou jedného z krátkych telefónnych káblov a zo splitteru druhým krátkym telefónnym káblom pripojte router do aDSL portu na routri. Telefón pripojte následne do druhého zostávajúceho portu splitteru.

2. Zapojte prívod elektrickej energie k routru prostredníctvom sieťového adaptéra/napájača.


3. Zapnite router vypínačom na jeho zadnej strane. Zistíte, či sa na routri rozsvietili LED diódy.

4. Pripojte Váš počítač do routra ethernetovým sieťovým káblom (do niektorého zo žltých ethernetových portov), alebo sa pripojte k routru bezdrôtovo. Údaje potrebné k bezdrôtovému pripojeniu (názov bezdrôtovej siete, heslo bezdrôtovej siete) nájdete v konfiguračnom protokole vo Vašich zmluvných dokumentoch, ktoré Vám boli doručené.




Sieťové pripojenie


Pripojte router k linke prostredníctvom priloženého linkového kábla.



Napájanie
Pripojte router k elektrickej sieti prostredníctvom priloženého elektrického adaptéra.



Zapnutie
Zapnite router.



Pripojenie PC

Pripojte PC k routru priloženým sieťovým káblom.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom inštalácie Vám naši operátori ochotne poradia na linke technickej podpory 0800 601 116.